

# 20368-Čerpadlo na vrtačku FESTA

## Bezpečnostní pokyny

### Aby nedošlo k úrazu:

- Čerpadlo používejte pouze tehdy, je-li přiloženou pojistkou zajištěno před nárazem, volným pohybem nebo přetáčením.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je čerpadlo v bezvadném stavu. Zjistíte-li poškození čerpadla, nepoužívejte je.
- Používejte výhradně hadice, které mají tlakovou odolnost minimálně 3 bary.
- Kontrolujte pevnost spojek na hadicích.
- Dbejte na to, aby se k vrtačce, s níž je čerpadlo spojeno, nedostaly žádné tekutiny. Pokud by k tomu přeci došlo, okamžitě vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Toto zařízení není vhodné pro děti či jiné osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo psychickými schopnostmi, které nejsou bez dozoru či podpory schopny používat tento přístroj bez rizika. Dohlížejte na děti, aby si nehrály s tímto přístrojem.

## Účel použití

### Toto čerpadlo je určeno pro...

- běžně dostupné pravotočivé ruční vrtačky s upínacím krčkem Euro 43 mm a obloukovým sklíčidlem s otáčkami do 3400 ot./min.,
- pro čerpání chladných nebo teplých tekutin do 40 °C, jako např. užitkové nebo znečištěné vody z akvárií, apod..

### Toto čerpadlo není určeno pro...

- čerpání hořlavých, výbušných, jedovatých nebo leptavých tekutin či potravin.

## Technická data

Dopravované množství: max. 2,4 m<sup>3</sup>/h

Připojení hadice: 3/4" (19 mm)

Tlakový výkon: max. 3 bary

Dopravní vzdálenost: max. 30 m

Počet otáček: max. 3400 ot./min.

## Montáž a připojení

- Namontujte držák(6) s upínákem(5) na pracovní plochu, jak je znázorněno na obrázku. Případně je možné držák namontovat na pracovní plochu také pomocí šroubů (montážní materiál není přiložen k výrobku).
- Vrtačku(7) se sklíčidlem zasuňte do držáku(6).
- Nyní nasuňte čerpadlo(1) na držák(6) tak, že hnací hřídel čerpadla vyčnívá směrem do sklíčidla, a kolíčky držáku(6) zasuňte do úchytných otvorů na čerpadle(1).
- Klíč sklíčidla prostrčte skrz drážku(8) a sklíčidlo dotáhněte natolik pevně, aby se čerpadlo už nedalo z držáku(6) uvolnit.
- Poté pevně zašroubujte šroub s křížo-vou drážkou na držáku(6), aby sevrtačka nemohla pohybovat.
- Nasávací hadici připojte na spojku(9) a tlakovou hadici na spojku(10).

## Použití

Otevřený konec nasávací hadice vložte do tekutiny, kterou chcete nasát.

### Toto je možné pouze ...

- pokud nasávací hadice nenasává vzduch a není delší než 6 m a
- pokud není během nasávání otevřena tlaková hadice.

Nyní nechte čerpadlo pohánět vrtačkou – ne však bez dozoru, abyste mohli v případě nebezpečí rychle zakročit. Bezpodmínečně dbejte na to, aby se vrtačka otáčela pravo-směrně, tedy stejně jako při vrtání. Jeli počet otáček vrtačky ovladatelný, můžete tak ovlivňovat odčerpávané množství.

## Pozor!

Pokud čerpadlo nezačne nasávat během 12 sekund, okamžitě je vypněte, aby nedošlo k zadření. Z tohoto důvodu také nenechávejte čerpadlo v provozu, pokud je hadice na straně výtoku uzavřena.

