

Nízkotlaký LPG regulátor tlaku TYP 73,30

69908, 69909
(přeloženo z originálu)



TYP	73,3
Výstupní tlak	30mbar
Vstupní tlak	1÷16 bar
Jmenovitý průtok	1,5 kg/h

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ

Regulátor samočinně snižuje tlak plynu a udržuje jej v nastavené výši. Je navržen pro používání v zakrytém prostoru. Na vstupu je pro připojení ventilu opatřen převlečnou maticí W 21,8 x 1/14“ L a na výstupu hadicovou koncovkou pro hadici na PB s vnitřní světlostí 8mm nebo závitem G 1/4“L.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před instalací regulátoru je důležité seznámit se s bezpečnostními předpisy. Při montáži regulátoru na láhev s PB postupujeme následujícím způsobem:

- Zkontrolujeme, zda je ventil lahve uzavřen
- Z ventilu lahve demontujeme krycí matici
- Na výstup z regulátoru připevníme hadici
- Regulátor připojíme na ventil lahve maticí a dotáhneme klíčem - **POZOR LEVÝ ZÁVIT!**
- Zkontrolujeme po zprovoznění těsnost spojů mýdlovou vodou

UPOZORNĚNÍ

Montáž regulátoru mohou provádět pouze osoby starší 18-ti let, znalé bezpečnostních předpisů.

- Plyn v lahvi je pod tlakem v kapalném stavu
- Jakýkoliv únik plynu či kapaliny je výbušný a zápalný
- Výbuch může způsobit i malá koncentrace plynu (2-11%)
- Rychlé vypařování plynu při prudkém snížení teploty může způsobit popáleniny

SKLADOVÁNÍ LAHVÍ

S lahvemi je třeba vždy zacházet opatrně. Jejich umístění je nutno situovat na místa bez přímého kontaktu s teplem. Tlakové lahve musí při provozu i skladování stát-ventilem vzhůru.

PLYNOVÉ VENTILY

Uzávěr před spotřebičem, nebo uzavírací ventil lahve je nutné zavřít vždy, pokud není spotřebič v činnosti.

REGULÁTOR

V případě netěsnosti, nebo pochybnosti o správné funkci regulátoru vyhledejte odbornou firmu. Při výměně lahve napřed uzavřete ventily spotřebiče, poté uzavřete ventil tlakové lahve a teprve potom odpojte regulátor

ÚNIK PLYNU

Únik plynu zjišťujte mýdlovou vodou. Nikdy nepoužívejte otevřený oheň. Při zjištění nebo podezření úniku plynu uzavřete spotřebič a zhaste jakýkoliv plamen, uzavřete přívod plynu na lahvi, řádně vyvětrejte místnost a zavolejte odbornou firmu.

ZÁRUKA A SERVIS

Záruční lhůta je 24 měsíců ode dne prodeje při prokázání dokladu o koupi výrobku.

Záruční i pozáruční servis zajišťuje:

LEVIOR s.r.o.
Tovačovská 3488/28, 750 02 PŘEROV
Tel.: 00420 - 581 - 746256-58
Fax: 00420 - 581 - 746255
www.levior.cz