

ELEKTRONICKÝ TREZOR typ 99030

Návod k použití

1. Otevření trezoru

a) Zadejte kód (původní kód zadaný výrobcem je 1, 5, 9). Stiskněte tlačítko „A“ nebo „B“. Poté, co se rozsvítí zelená kontrolka, otevřete do 5 sekund dvířka trezoru pootočením knoflíku.

b) V případě, že je zadáván platný kód, potvrdí mikroprocesor každé stisknutí tlačítka pípnutím a zablikáním žluté kontrolky. Nesprávný kód je signalizován opakovaným blikáním žluté kontrolky a sérií varovných pípnutí.

Upozornění: Trojí zadání nesprávného kódu způsobí znemožnění dalšího pokusu na 20 sekund. Je-li znovu třikrát zadán chybný kód, mikroprocesor zablokuje bezpečnostní zařízení na dobu cca 5 minut.

2. Uzavření trezoru

Zavřete dvířka trezoru a pootočte knoflíkem do vertikální polohy.

3. Nastavení a změna bezpečnostního kódu

a) Otevřete dvířka trezoru a stiskněte červené tlačítko umístěné na vnitřní straně dvířek na straně pantů. Jakmile se rozsvítí žlutá kontrolka, zadejte během 30 sekund nový kód (3 - 8 číslic). Zadání potvrďte stisknutím tlačítka „A“ nebo „B“.

b) Blikající žlutá kontrolka spolu s opakovaným pípnutím signalizuje vložení neplatného kódu (špatný počet číslic). Změnu kódu proveďte zopakováním uvedeního postupu.

4. Použití bezpečnostního klíče

Zapomenete-li svůj bezpečnostní kód, můžete otevřít trezor pomocí bezpečnostního klíče. Odejměte kryt zámku (viz obrázek), vložte klíč a otočte jím doleva. Poté pootočte knoflíkem a trezor otevřete.

Upozornění: Bezpečnostní klíč nenechávejte uvnitř trezoru!

5. Výměna baterií

Mikroprocesor trezoru je napájen čtyřmi 1,5V monočláňky. Svítí-li současně zelená a červená kontrolka na čelním panelu, je to znamení, že je nutné baterie vyměnit. Před zavřením trezoru se vždy ujistěte, že jsou baterie správně nainstalovány.

